

Trycken, cylinderbehör, draghandtag & låscylindrar

Regelbunden rengöring och kontroll bidrar till att dörrens beslag och låscylinder fungerar säkert och med rätt känsla.

 Trycke / beslag	 Låscylinder	 ASSA ABLOY Låsspray	 ASSA ABLOY Låsfett
--	--	--	---

Kontroll & underhåll

- Kontrollera att produkterna är monterade enligt monteringsanvisning.
- Kontrollera tryckespinne, skruvar och muttrar och efterdra vid behov.
- Kontrollera att eventuella O-ringar sitter korrekt.
- Kontrollera att inga yttre omständigheter stör funktionen.
- Torka beslagen med mjuk, lätt fuktad bomullstrasa.

Viktiga punkter

- Låscylindrar ska underhållas med ASSA ABLOY Låsspray en gång varje år eller vid kärvande gång.
- Använd max 1 tryck per smörjning.
- Grafit får aldrig användas.
- De-Icer används vid igenfrusen eller kraftigt nedsmutsad cylinder. Efter användning ska cylindern smörjas cirka 10 minuter senare.
- Rekommenderat serviceintervall för trycken, cylinderbehör och draghandtag: 2 gånger per år.

BRA ATT VETA

- Viktigt: Använd rätt smörjmedel. Låsspray är avsedd för låscylindrar; låsfett används på avsedda mekaniska glidytor.

Informationen är sammanställda från ASSA ABLOY:s produktunderhållsdocument och kompletterade med produktbilder/illustrationer för kundinformation. Vid avvikande funktion, skada eller återkommande problem bör kvalificerad service utföras.

Källa: ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden – Produktunderhåll.

Dörrstängare & dörrautomatik

Dörrstängare och dörrautomatik påverkar både dörrens funktion och säkerhet. Kontroller bör göras regelbundet och injustering ska anpassas till installationen.



Dörrstängare



ASSA ABLOY SW300-S



ASSA ABLOY Låsfett

Kontroll & underhåll

- Kontrollera att alla fastsättningsskruvar är åtdragna.
- Kontrollera stängningshastighet och tillslag.
- Kontrollera eventuell tidsfördröjd stängning och dokumentera inställningen.
- Kontrollera dörrkoordinator och medbringare på pardörrar.
- Kontrollera elektrisk uppställning och att den kan hävas manuellt.
- Testa eventuell intern rökdetektor.
- Kontrollera matningsspänning och externa signaler/impulser.
- Kontrollera öppningsbroms.
- Smörj glidytor med ASSA ABLOY låsfett.

Viktiga punkter

- För dörrautomatik: kontrollera öppnings- och stängningshastighet och genomför funktionskontroll.
- Kontrollera kablage, kabelöverföring och kontaktdon.
- Kontrollera indikeringar, styrenhetens spänning och eventuell batteribackup.
- Kontrollera säkerhetssensorer där sådana finns.
- Smörj glidytor med ASSA ABLOY låsfett.
- Underhållsfrekvens: minst 2 gånger per år eller vid behov.

BRA ATT VETA

- Vid hög användningsfrekvens eller krävande miljö kan tätare kontroller behövas.

Informationen är sammanställda från ASSA ABLOY:s produktunderhållsdocument och kompletterade med produktbilder/illustrationer för kundinformation. Vid avvikande funktion, skada eller återkommande problem bör kvalificerad service utföras.

Källa: ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden – Produktunderhåll.

Låshus och tillhållare

Tillhållarlås har en känslig intern mekanik. Rätt justering, varsam hantering och framför allt rätt underhåll är viktigt för att behålla låsets funktion över tid.



Låshus



Tillhållarlås

Kontroll & underhåll

- Kontrollera att låset sitter fast och inte är skadat.
- Kontrollera att nyckeln går i och ur utan onödig kraft.
- Kontrollera att regeln löper korrekt och att dörren inte belastar låset.
- Kontrollera att slutbleck och låsning är rätt injusterade.
- Vid avvikande funktion eller kärvning bör kvalificerad service utföras – spraya inte in smörjmedel.

Viktiga punkter

- Inre smörjning av tillhållarlåsens tillhållare får EJ ske.
- Använd inte låsspray, låsfett eller grafit invändigt i tillhållarlåset.
- Kontrollera att låsningen fungerar utan onödig kraft från dörr eller slutbleck.
- Underhåll och kontroll anpassas efter användning och miljö.

VIKTIGT - TILLHÅLLARLÅS SKA INTE SMÖRJAS

- Smörjmedel kan göra att skivorna/tillhållarna inne i låset fastnar. Det kan över tid försämma funktionen och i värsta fall göra att låset slutar fungera helt.

BRA ATT VETA

- Tillhållarlås skiljer sig från många andra låstyper. Om funktionen försämras ska låset kontrolleras av fackkunnig personal i stället för att smörjas.

Informationen är sammanställda från ASSA ABLOY:s produktunderhållsdocument och kompletterade med produktbilder/illustrationer för kundinformation. Vid avvikande funktion, skada eller återkommande problem bör kvalificerad service utföras.

Källa: ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden – Produktunderhåll.

Nycklar & läsare

Rena nycklar och fungerande läsare minskar risken för onödiga driftstörningar i lås- och passersystem.

 ASSA ABLOY d12-nyckel med cylinder	 Läsare	 Låsspray för cylinderunderhåll
---	---	---

Kontroll & underhåll

- Håll vanliga nycklar rena så att smuts inte kommer in i cylindern.
- Vanliga nycklar kan rengöras med vatten och tvål.
- CLIQ®-nycklar innehåller elektronik och ska inte utsättas för onödig väta.
- Om en CLIQ®-nyckel utsätts för vatten ska den torka i rumstemperatur.

Viktiga punkter

- Kontrollera att läsaren sitter fast, är oskadad och inte störs av yttre omständigheter.
- Testa att läsaren läser kort/tagg och styr lås eller annan utrustning som avsett.
- Kontrollera ljus- och ljudindikeringar.
- Kontrollera eventuell PIN-kod och larmstatus.
- Kontrollera att knappsats fungerar utan anmärkning.
- Underhållsfrekvens: 1 gång per år eller vid behov.

BRA ATT VETA

- Elektroniska nycklar och läsare bör funktionstestas enligt objektets serviceschema.

Informationen är sammanställda från ASSA ABLOY:s produktunderhållsdocument och kompletterade med produktbilder/illustrationer för kundinformation. Vid avvikande funktion, skada eller återkommande problem bör kvalificerad service utföras.

Källa: ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden – Produktunderhåll.

Hänglås

Hänglåsets mekanik och cylinder behöver hållas rena och korrekt smorda för att bibehålla funktion och livslängd.

 Hänglås	 ASSA ABLOY Låsfett	 ASSA ABLOY Låsspray
--	---	--

Kontroll & underhåll

- Hänglåsets mekanik är smord från fabrik.
- Smörj mekaniken med ASSA ABLOY låsfett vid behov.
- Hänglåscylindern är smord från fabrik.
- Smörj hänglåscylindern med ASSA ABLOY Låsspray en gång per år eller vid kärvande gång.

Viktiga punkter

- Använd max 1 tryck per smörjning.
- Översmörjning kan ge försämrad funktion.
- Grafit får aldrig användas.
- Vid igenfrusen eller kraftigt nedsmutsad cylinder kan De-Icer användas. Smörj därefter cirka 10 minuter senare.
- Underhållsfrekvens: årligen eller vid behov.

BRA ATT VETA

- Använd rätt produkt på rätt del: låsfett för mekanikens avsedda glidytor och låsspray för cylindern.

Informationen är sammanställda från ASSA ABLOY:s produktunderhållsdokument och kompletterade med produktbilder/illustrationer för kundinformation. Vid avvikande funktion, skada eller återkommande problem bör kvalificerad service utföras.

Källa: ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden – Produktunderhåll.

Nöd- & panikutrymningsbeslag

Utrymningsbeslag är säkerhetskritisk utrustning och ska funktionstestas regelbundet så att öppning och återställning fungerar som avsett.



Nöd-/panikutrymningsbeslag



ASSA ABLOY Låsfett

Kontroll & underhåll

- Kontrollera infästning, skador och att inget stör öppningsfunktionen.
- Kontrollera att öppningsmekanismen löper utan svårighet.
- Kontrollera att låshusets fallkolv greppar väl i slutblecket.
- Kontrollera glapp och höjdförhållande mellan slutbleck och låshus.
- Kontrollera att beslaget återfjädrar till utgångsläget.
- Kontrollera eventuell tryckes- och återinrymningsfunktion.

Viktiga punkter

- Kontrollera att utrymningsbeslagets dekal är oskadad, synlig och rätt placerad.
- Dra åt lösa skruvar.
- Smörj glidytor med ASSA ABLOY låsfett.
- Kontrollera eventuell plombering.
- Kontrollera mikrobrytare och eventuell nyckelfunktion.
- Återställ eventuell plastkåpa/plombtråd efter genomgången test.
- Underhållsfrekvens: minst 2-4 gånger per år eller vid behov.

BRA ATT VETA

- Utrymningsfunktionen ska alltid kunna användas enligt anläggningens avsedda funktion.

Informationen är sammanställda från ASSA ABLOY:s produktunderhållsdokument och kompletterade med produktbilder/illustrationer för kundinformation. Vid avvikande funktion, skada eller återkommande problem bör kvalificerad service utföras.

Källa: ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden – Produktunderhåll.

Gångjärn, kantreglar & elslutbleck

Korrekt justering och smörjning av dörrens rörliga delar och slutbleck bidrar till att dörren går lätt och att låsningen fungerar rätt.



Gångjärn / kantregel



Elslutbleck



ASSA ABLOY Låsfett

Kontroll & underhåll

- Kontrollera att gångjärn och kantreglar är korrekt monterade och sitter fast.
- Kontrollera skador och att inga yttre omständigheter stör funktionen.
- Dra åt lösa skruvar.
- Smörj glidytor med ASSA ABLOY låsfett.
- Kontrollera höjd- och sidojustering för god funktion.

Viktiga punkter

- För elslutbleck: kontrollera infästning och skador.
- Kontrollera höjdförhållandet mellan slutbleck och låshus.
- Säkerställ 3 mm $\pm$ 1 mm mellan låshusets stolpe och elslutbleckets monteringsstolpe.
- Smörj anslagsytan där cylinder-/förreglingsfall glider med ASSA ABLOY låsfett.
- Underhållsfrekvens: minst 2 gånger per år eller vid behov.

BRA ATT VETA

- God dörrjustering är viktig: ett lås eller elslutbleck ska inte behöva kompensera för en dörr som hänger eller ligger fel.

Informationen är sammanställda från ASSA ABLOY:s produktunderhållsdocument och kompletterade med produktbilder/illustrationer för kundinformation. Vid avvikande funktion, skada eller återkommande problem bör kvalificerad service utföras.

Källa: ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden – Produktunderhåll.